

QASOP_OXX_A03

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање — L01 (пример) | OQ Execution Record — Temperature Mapping — L01 (example)

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	[L01]	Протокол (QASOP_OXX_A02) бр. Protocol (QASOP_OXX_A02) No.	[TVP-L01-26]
Превозник / возило (регистарски број) Carrier / vehicle (registration)	[Kuehne + Nagel (предвиден) Kuehne + Nagel (provisional)] · []		
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive		
Палети G / M Pallets L / S	[29 / 0 (симулиран товар) 29 / 0 (simulated load)]		
Сезона Season	[есен (октомври) autumn (October)]		
Опсег Range	[15–25 °C, RH ≤ 60 %]		
Датум на извршување Execution date	[13.10.2026 – 15.10.2026]		

2 Логери и позиции | Loggers and positions

2.1 USB логери во товарниот простор (10) | USB loggers in the load space (10)

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P1	Горе напред лево (кон кабината) Top front left (cab side)	[]	[]	[]	[]
P2	Горе напред десно Top front right	[]	[]	[]	[]
P3	Горе назад лево (кон вратите) Top rear left (door side)	[]	[]	[]	[]
P4	Горе назад десно (кон вратите) Top rear right (door side)	[]	[]	[]	[]
P5	Долу напред лево Bottom front left	[]	[]	[]	[]
P6	Долу напред десно Bottom front right	[]	[]	[]	[]
P7	Долу назад лево (кон вратите) Bottom rear left (door side)	[]	[]	[]	[]
P8	Долу назад десно (кон вратите) Bottom rear right (door side)	[]	[]	[]	[]
P9	Геометриски центар Geometric centre	[]	[]	[]	[]
P10	Амбиент (надвор, во сенка) Ambient (outside, shaded)	[]	[]	[]	[]

2.2 Логери за еднакратна употреба во палетите (тестови со товар) | Single-use loggers in the pallets (loaded tests)

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	Позиција во возилото Position in the vehicle	E1 — горен слој, кон вратите (сер. бр.) E1 — top layer, door side (serial)	E2 — долен слој, центар (сер. бр.) E2 — bottom layer, centre (serial)	Сертификат на серијата Lot certificate
[OQ-P01]	[G]	[ред 1, лево row 1, left]	[]	[]	[]
[OQ-P02]	[G]	[ред 1, десно row 1, right]	[]	[]	[]
[OQ-P03]	[G]	[ред 2, лево row 2, left]	[]	[]	[]
[OQ-P04]	[G]	[ред 2, десно row 2, right]	[]	[]	[]
[OQ-P05]	[G]	[ред 3, лево row 3, left]	[]	[]	[]
[OQ-P06]	[G]	[ред 3, десно row 3, right]	[]	[]	[]
[OQ-P07]	[G]	[ред 4, лево row 4, left]	[]	[]	[]
[OQ-P08]	[G]	[ред 4, десно row 4, right]	[]	[]	[]
[OQ-P09]	[G]	[ред 5, лево row 5, left]	[]	[]	[]

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	Позиција во возилото Position in the vehicle	E1 — горен слој, кон вратите (сер. бр.) E1 — top layer, door side (serial)	E2 — долен слој, центар (сер. бр.) E2 — bottom layer, centre (serial)	Сертификат на серијата Lot certificate
[OQ-P10]	[G]	[ред 5, десно row 5, right]	[]	[]	[]
[OQ-P11]	[G]	[ред 6, лево row 6, left]	[]	[]	[]
[OQ-P12]	[G]	[ред 6, десно row 6, right]	[]	[]	[]
[OQ-P13]	[G]	[ред 7, лево row 7, left]	[]	[]	[]
[OQ-P14]	[G]	[ред 7, десно row 7, right]	[]	[]	[]
[OQ-P15]	[G]	[ред 8, лево row 8, left]	[]	[]	[]
[OQ-P16]	[G]	[ред 8, десно row 8, right]	[]	[]	[]
[OQ-P17]	[G]	[ред 9, лево row 9, left]	[]	[]	[]
[OQ-P18]	[G]	[ред 9, десно row 9, right]	[]	[]	[]
[OQ-P19]	[G]	[ред 10, лево row 10, left]	[]	[]	[]
[OQ-P20]	[G]	[ред 10, десно row 10, right]	[]	[]	[]
[OQ-P21]	[G]	[ред 11, лево row 11, left]	[]	[]	[]
[OQ-P22]	[G]	[ред 11, десно row 11, right]	[]	[]	[]
[OQ-P23]	[G]	[ред 12, лево row 12, left]	[]	[]	[]
[OQ-P24]	[G]	[ред 12, десно row 12, right]	[]	[]	[]
[OQ-P25]	[G]	[ред 13, лево row 13, left]	[]	[]	[]
[OQ-P26]	[G]	[ред 13, десно row 13, right]	[]	[]	[]
[OQ-P27]	[G]	[ред 14, лево row 14, left]	[]	[]	[]
[OQ-P28]	[G]	[ред 14, десно row 14, right]	[]	[]	[]
[OQ-P29]	[G]	[ред 15, лево row 15, left]	[]	[]	[]

3 Резултати по тест | Results per test

Тест Test	Почеток Start	Крај End	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	Воздух мин./макс. (°C) / позиција Air min./max. (°C) / position	Палети мин./макс. (°C) / логер Pallets min./max. (°C) / logger	МКТ (°C)	Време надвор (мин) Time out (min)	Критериум исполнет Criterion met
OQ-1 Празно возило Empty vehicle	[]	[]	[]	[]	—	[]	[]	[]
OQ-2 Полно ≥ 125 % времетраење Loaded ≥ 125 % duration	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-3 Врата 2 × 5 мин Door 2 × 5 min	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-4 Прекин на напојување (само активна; □ N/A) Power interruption (active only; □ N/A)	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-5 Летно мапирање со товар Summer mapping, loaded	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-6 Зимско мапирање со товар Winter mapping, loaded	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Време до опсег по вклучување (мин; само активна) Time to range after start (min; active only)	[]	Враќање во опсег по врата 1 / врата 2 (мин) Return to range after door 1 / door 2 (min)	[]	Време на задржување (мин) Hold time (min)	[]
Жешка точка (воздух / палета) Hot spot (air / pallet)	[]	Студена точка (воздух / палета) Cold spot (air / pallet)	[]	Рутинска позиција: USB логер Routine position: USB logger	[]
Рутинска позиција: логер во палета (E1 / E2) Routine position: pallet logger (E1 / E2)	[]				

Необработените податоци (изворна датотека од секој USB логер со SHA-256 и PDF-извештај од секој логер за еднократна употреба, со сериски број и временски печат) се прилагаат и се чуваат со овој запис; печатените вредности мора да се пресметаат од нив. | The raw data (original file of each USB logger with SHA-256 and the PDF report of each single-use logger, with serial number and timestamps) are attached and retained with this record; the printed values must be calculated from them.

4 Отстапувања | Deviations

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Тест повторен Test repeated
[]	[]	[]	[]	[]

5 Потписи по тест | Sign-off per test

Тест Test	Извршил Executed by	Датум Date	Проверил (второ лице) Verified by (second person)	Датум Date
OQ-1	[]	[]	[]	[]
OQ-2	[]	[]	[]	[]
OQ-3	[]	[]	[]	[]
OQ-4	[]	[]	[]	[]
OQ-5	[]	[]	[]	[]
OQ-6	[]	[]	[]	[]



Сите критериуми исполнети — продолжи кон PQ | *All criteria met — proceed to PQ*



Не се исполнети — отстапување | *Not met — deviation*

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Одобрил продолжување кон PQ (QA) <i>Released to PQ (QA)</i>	[]	[]	[]