

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута — L01 (пример) | Lane Validation Plan and Risk Assessment — L01 (example) (QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	[L01]	Број на проект за валидација Validation project No.	[TVP-L01-26]
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец Kojlija 1043, Petrovec		
Место на прием Receipt point	[Versa (купувач според листата за продажба) Versa (buyer per the sale list)] · []		
Опис на патеката Route description	[]	Растојание (km) Distance (km)	[]
Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)	[]	Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)	[]
Превозник Carrier	[Kuehne + Nagel (предвиден) Kuehne + Nagel (provisional)]		
Возило (регистарски број, тип) Vehicle (registration, type)	[]		
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна (термо-ќебе) Passive (thermal blanket)		

2 Материјал и опсег | Material and range

☒	Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)	☐	Семе (5–20 °C) Seeds (5–20 °C)
☐	Клонови (+2 до +8 °C) Clones (+2 to +8 °C)		

Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S	[29 по возило (најполно возило) 29 per vehicle (fullest vehicle)]		
Картони / кеси / маса (kg) Cartons / bags / mass (kg)	[T1: 373 / 3668 / 1 471,51 kg; T2: 679 / 6677 / 2 677,36 kg]		
Симулиран товар (кеси со иста маса и материјал) Simulated load (bags of the same mass and material) [OQ: 29 G-палети, картони со кеси од 401,0 g, завиткани како во рутина OQ: 29 L pallets, cartons of 401.0 g bags, wrapped as in routine]			
Логери: USB (10) / за еднократна употреба (број) Loggers: USB (10) / single-use (number)	[10 / OQ 58, PQ-1 94, PQ-2 170]		
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)	[]	Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)	[]
Извор на климатските податоци Source of climate data	[Управа за хидрометеоролошки работи (УХМР), Скопје National Hydrometeorological Service, Skopje]		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута — L01 (пример)
Lane Validation Plan and Risk Assessment — L01 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (В), последица (П) и откривање (О); $RPN = B \times P \times O$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во ОQ/РQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	B L	P S	O D	RPN	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на контролата на температура (ако постои) Temperature-control failure (if fitted)	температура надвор од опсег temperature out of range	[]	[]	[]	[]	ОQ прекин на напојување (време на задржување) OQ power interruption (hold time)
2	Пасивната заштита не е доволна за времетраењето Passive protection insufficient for the duration	загревање / ладење на палетите pallets warm / cool	[]	[]	[]	[]	сезонско мапирање со товар $\geq 125\%$ времетраење seasonal loaded mapping $\geq 125\%$ duration
3	Нерамномерна распределба во товарниот простор Uneven distribution in the load space	локална екскурзија local excursion	[]	[]	[]	[]	ОQ мапирање P1–P9 + 2 логери по палета OQ mapping P1–P9 + 2 loggers per pallet
4	Отворање на вратата при предавање/прием Door opening at hand-over/receipt	краток пик short peak	[]	[]	[]	[]	ОQ тест врата 2 × 5 мин (P3, P4, P7, P8) OQ door test 2 × 5 min (P3, P4, P7, P8)
5	Летен екстрем Summer extreme	прегревање overheating	[]	[]	[]	[]	летно мапирање и летна PQ summer mapping and summer PQ
6	Зимски екстрем Winter extreme	поладување / кондензација undercooling / condensation	[]	[]	[]	[]	зимско мапирање winter mapping
7	Застој или чекање на придружувањето Traffic delay or waiting for the escort	подолго време надвор longer exposure	[]	[]	[]	[]	ОQ $\geq 125\%$ од максималното времетраење OQ $\geq 125\%$ of maximum duration
8	Мала палета (помала термичка маса) Small pallet (less thermal mass)	побрзо загревање faster warming	[]	[]	[]	[]	мала палета во секој тест со товар small pallet in every loaded test
9	Палета до сидот / вратата Pallet against the wall / door	пренос на топлина heat transfer	[]	[]	[]	[]	распоред во TRA, растојание од сидовите TRA arrangement, clearance from walls
10	Оштетено термо-кебе / фолија Damaged thermal blanket / film	изгубена заштита protection lost	[]	[]	[]	[]	проверка пред отпрема, A05 pre-dispatch check, A05
11	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion	[]	[]	[]	[]	позиции E1/E2 и жешка точка од ОQ E1/E2 positions and hot spot from OQ
12	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost	[]	[]	[]	[]	проверка пред и после; сертификат на серијата; втор логер check before and after; lot certificate; second logger
13	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %	[]	[]	[]	[]	USB логер за RH, стреч-фолија USB RH logger, stretch film
14	Друго Other	[]	[]	[]	[]	[]	[]

4 Стратегија | Strategy

☒	Целосна ОQ + РQ Full OQ + PQ	☐	Реквалификација Requalification
☐	Само РQ (групирање со рута []) PQ only (bracketed with lane [])		

Образложение за групирање / обем | Justification for bracketing / scope

[Целосна OQ + PQ. OQ (13.10.2026 – 15.10.2026) на возилото на превозникот пред T1; PQ-1 = T1 (20.10.2026), PQ-2 = T2 (27.10.2026), PQ-3 = следната пратка; T1 и T2 по исклучителна мерка одобрена од QA (WHSOP_003 §6.2.2) | Full OQ + PQ. OQ (13.10.2026 – 15.10.2026) on the carrier's vehicle before T1; PQ-1 = T1 (20.10.2026), PQ-2 = T2 (27.10.2026), PQ-3 = the next shipment; T1 and T2 under a QA-approved exceptional measure (WHSOP_003 §6.2.2)]

Тестови во OQ | OQ tests

празно, полно ($\geq 125\%$ времетраење), врата 2×5 мин, прекин на напојување (само активна), летно и зимско мапирање
empty, loaded ($\geq 125\%$ duration), door 2×5 min, power interruption (active only), summer and winter mapping

Број на PQ пратки | Number of PQ shipments

3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај | 3 consecutive, at least 1 in the worst-case season

Планиран почеток и крај | Planned start and end

[13.10.2026 — PQ-3]

Членови на тимот | Team members

[]

5 Одобрување | Approval

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)	[]	[]	[]
Прегледал (Логистика / Обезбедување) Reviewed (Logistics / Security)	[]	[]	[]
Одобрил (QA) Approved (QA)	[]	[]	[]

ПРОТОКОЛ | PROTOCOL

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Квалификација на транспортна рута | Transport lane qualification

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE
Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	[L01]
Место на испраќање Dispatch point	[Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>]
Место на прием Receipt point	[Versa] • []
Превозник / возило Carrier / vehicle	[Kuehne + Nagel (предвиден) <i>Kuehne + Nagel (provisional)</i>] • []
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна <i>Active</i> ☐ Пасивна <i>Passive</i>
Конфигурација на палети Pallet configuration	[G 8 / M 4 картони × 10 кеси од 401,0 g <i>L 8 / S 4 cartons × 10 bags of 401.0 g</i>]
Опсег Range	[15–25 °C, RH ≤ 60 %]
План за валидација Validation plan	[QASOP_OXX_A01 — TVP-L01-26]
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на протокол Protocol No.	[TVP-L01-26]

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил <i>Prepared (тим за валидација validation team)</i>			
Прегледал <i>Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)</i>			
Одобрил <i>Approved (QA)</i>			

Контролиран документ | Controlled document



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ Purpose and Scope.....	3
2. ПРЕДУСЛОВИ Prerequisites.....	3
3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ Logger Configuration.....	3
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ Acceptance Criteria.....	4
5. ПРЕСМЕТКИ Calculations.....	4
6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ OQ — Execution.....	5
6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација OQ-1 Empty vehicle — stabilisation.....	5
6.2 OQ-2 Полно возило OQ-2 Loaded vehicle.....	5
6.3 OQ-3 Отворање на врата OQ-3 Door opening.....	5
6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) OQ-4 Power interruption (active only).....	6
6.5 OQ-5 Летно мапирање OQ-5 Summer mapping.....	6
6.6 OQ-6 Зимско мапирање OQ-6 Winter mapping.....	6
7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ PQ — Execution.....	7
8. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	7
9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО Final Execution Sign-off.....	7

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ | Purpose and Scope

Овој протокол ги дефинира однапред тестовите, позициите на логерите, пресметките и критериумите за прифаќање со кои се квалификува наведената рута според QASOP_OXX. Протоколот мора да биде одобрен од QA пред почетокот на OQ; ниту еден критериум не се менува по почетокот на извршувањето без контрола на промени. | This protocol pre-defines the tests, logger positions, calculations and acceptance criteria by which the stated lane is qualified per QASOP_OXX. The protocol must be approved by QA before OQ starts; no criterion is changed after execution starts without change control.

Опфатени фази: OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето (тестови OQ-1 до OQ-6); PQ — три последователни пратки (PQ-1 до PQ-3). | Stages covered: OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging (tests OQ-1 to OQ-6); PQ — three consecutive shipments (PQ-1 to PQ-3).

2. ПРЕДУСЛОВИ | Prerequisites

Предуслов Prerequisite	Референца Reference	Да Yes	Не No
QASOP_OXX и WHSOP_003 одобрени QASOP_OXX and WHSOP_003 approved			
План за валидација и FMEA (A01) одобрени Validation plan and FMEA (A01) approved			
Превозникот квалификуван, Договорот за квалитет важи; возилото идентификувано Carrier qualified, Quality Agreement valid; vehicle identified			
Техничка документација за контролата на температура (ако постои) Temperature-control technical documentation (if fitted)			
10 USB логери калибрирани ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), софтверот верификуван 10 USB loggers calibrated ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), software verified			
Логери за еднократна употреба: сертификат на серијата, рок на употреба Single-use loggers: lot certificate, expiry date			
Палети, картони, стреч-фолија и термо-кебиња во рутинската конфигурација Pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the routine configuration			
Тимот обучен за QASOP_OXX и WHSOP_003 Team trained on QASOP_OXX and WHSOP_003			
Симулираниот товар дефиниран (кеси со иста маса, G 8 / M 4 картони) Simulated load defined (bags of the same mass, L 8 / S 4 cartons)			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ | Logger Configuration

USB логери (10): P1–P8 во аглите на товарниот простор (P3, P4, P7, P8 кон вратите), P9 во центарот, P10 надвор (амбиент, во сенка); интервал 1 мин (OQ), 5 мин (PQ). Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — E1 горен слој, аголот кон вратите; E2 долен слој, центар (QASOP_OXX §6.4.2). Сите логери се синхронизираат по време пред почетокот. | USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (P3, P4, P7, P8 towards the doors), P9 at the centre, P10 outside (ambient, shaded); interval 1 min (OQ), 5 min (PQ). Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — E1 top layer, corner facing the doors; E2 bottom layer, centre (QASOP_OXX §6.4.2). All loggers are time-synchronised before the start.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Синхронизиран Synchronised
P1-P4 горе top			
P5-P8 долу bottom			
P9 центар centre			
P10 амбиент ambient			
E1 по палета E1 per pallet			
E2 по палета E2 per pallet			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ | Acceptance Criteria

Тест Test	Критериум Criterion	Основа Basis
OQ-1 Празно Empty	Профил на воздухот наспроти амбиентот; кај активна: сите точки во опсег по стабилизацијата Air profile against ambient; with active control: all points within range after stabilisation	WHO TRS 961 Ann. 9 Suppl. 7
OQ-2 Полно Loaded	Сите логери во палетите (E1, E2) во опсег $\geq 125\%$ од максималното времетраење; MKT во опсег All pallet loggers (E1, E2) within range for $\geq 125\%$ of maximum duration; MKT within range	Annex 15 §6; GDP 9.2
OQ-3 Врата Door	Враќање во опсег ≤ 15 мин по секое отворање (2×5 мин) Return to range ≤ 15 min after each opening (2×5 min)	A01 FMEA
OQ-4 Прекин Power off	Само активна: време на задржување $\geq$ макс. предвиден прекин (≥ 60 мин) Active only: hold time $\geq$ max. foreseen interruption (≥ 60 min)	A01 FMEA
OQ-5/6 Сезона Season	Летно (амбиент $\geq 30^\circ\text{C}$) и зимско ($\leq 0^\circ\text{C}$) мапирање: логерите во палетите во опсег Summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter ($\leq 0^\circ\text{C}$) mapping: pallet loggers within range	GDP 9.2; Suppl. 14
PQ-1...3	Сите логери во палетите во опсег; времетраење $\leq$ квалификуваното; пломби, завиткување и ланец на надзор комплетни All pallet loggers within range; duration $\leq$ qualified; seals, wrapping and chain of custody complete	Annex 15 §6; WHSOP_003

Опсег за готов производ и меѓупроизвод: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; клонови: $+2$ до $+8^\circ\text{C}$; семе: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1). | Range for finished product and intermediate: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; clones: $+2$ to $+8^\circ\text{C}$; seeds: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1).

5. ПРЕСМЕТКИ | Calculations

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$



Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H/R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H/R}{T_i}}\right)}, \Delta H/R = 10000 K$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$

6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ | OQ — Execution

Секој тест се изведува по редот, се евидентира во QASOP_OXX_A03 и се потпишува веднаш по завршувањето. Ако критериум не е исполнет, се постапува според §8. | Each test is executed in order, recorded in QASOP_OXX_A03 and signed immediately on completion. If a criterion is not met, proceed per §8.

6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација | OQ-1 Empty vehicle — stabilisation

Празен товарен простор, вратите затворени; кај активна контрола вклучи ја и бележи до стабилизација и уште 60 мин; кај пасивна бележи најмалку колку најдолгото патување. | Empty load space, doors closed; with active control switch it on and record until stable and a further 60 min; with passive protection record for at least the longest journey.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.2 OQ-2 Полно возило | OQ-2 Loaded vehicle

Натовари палети со симулиран товар во максималната конфигурација, завиткани како во рутина, со E1 и E2 во секоја палета (вклучи најмалку една мала палета); затвори; бележи ≥ 125 % од максималното времетраење од A01. | Load pallets with the simulated load in the maximum configuration, wrapped as in routine, with E1 and E2 in every pallet (include at least one small pallet); close; record for ≥ 125 % of the maximum duration from A01.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.3 OQ-3 Отворање на врата | OQ-3 Door opening

При полн товар, отвори ја вратата 5 мин, затвори, почекај враќање во опсег; повтори втор пат. | With full load, open the door for 5 min, close, wait for return to range; repeat a second time.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) | OQ-4 Power interruption (active only)

При полн товар во стабилна состојба, исклучи ја контролата на температура; бележи до првото излегување од опсегот (време на задржување); вклучи ја повторно. Кај пасивна заштита — N/A (времето на задржување го даваат OQ-2, OQ-5 и OQ-6). | With full load at steady state, switch off temperature control; record until the first point leaves the range (hold time); switch back on. With passive protection — N/A (hold time is given by OQ-2, OQ-5 and OQ-6).

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.5 OQ-5 Летно мапирање | OQ-5 Summer mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\geq 30^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\geq 30^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.6 OQ-6 Зимско мапирање | OQ-6 Winter mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\leq 0^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			



7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ | PQ — Execution

PQ започнува само по писмено одобрение на OQ од QA. Секоја пратка се изведува целосно според WHSOP_003 и се евидентира во QASOP_OXX_A04; барем една пратка мора да биде во сезоната на најлош случај. | PQ starts only after written QA approval of OQ. Each shipment is performed in full per WHSOP_003 and recorded in QASOP_OXX_A04; at least one shipment must fall in the worst-case season.

Пратка Shipment	UTID	Датум Date	Палети G/M Pallets L/S	Палети мин./макс. °C Pallets min./max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Исполнет Met
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

8. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Резултат надвор од критериумот прво се проверува (дефект на логер, поставување); ако се потврди, се отвора отстапување според QAS-05-002 и засегнатиот тест се повторува во целост по корекцијата. Ниеден резултат не се отфрла без образложение одобрено од QA. | A result outside the criterion is first checked (logger failure, placement); if confirmed, a deviation is opened per QAS-05-002 and the affected test is repeated in full after correction. No result is discarded without a QA-approved justification.

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Повторено Repeated

9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО | Final Execution Sign-off

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (тим за валидација) Executed (validation team)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

QASOP_OXX_A03

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање — L01 (пример) | OQ Execution Record — Temperature Mapping — L01 (example)

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	[L01]	Протокол (QASOP_OXX_A02) бр. Protocol (QASOP_OXX_A02) No.	[TVP-L01-26]
Превозник / возило (регистарски број) Carrier / vehicle (registration)	[Kuehne + Nagel (предвиден) Kuehne + Nagel (provisional)] · []		
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive		
Палети G / M Pallets L / S	[29 / 0 (симулиран товар) 29 / 0 (simulated load)]		
Сезона Season	[есен (октомври) autumn (October)]		
Опсег Range	[15–25 °C, RH ≤ 60 %]		
Датум на извршување Execution date	[13.10.2026 – 15.10.2026]		

2 Логери и позиции | Loggers and positions

2.1 USB логери во товарниот простор (10) | USB loggers in the load space (10)

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P1	Горе напред лево (кон кабината) Top front left (cab side)	[]	[]	[]	[]
P2	Горе напред десно Top front right	[]	[]	[]	[]
P3	Горе назад лево (кон вратите) Top rear left (door side)	[]	[]	[]	[]
P4	Горе назад десно (кон вратите) Top rear right (door side)	[]	[]	[]	[]
P5	Долу напред лево Bottom front left	[]	[]	[]	[]
P6	Долу напред десно Bottom front right	[]	[]	[]	[]
P7	Долу назад лево (кон вратите) Bottom rear left (door side)	[]	[]	[]	[]
P8	Долу назад десно (кон вратите) Bottom rear right (door side)	[]	[]	[]	[]
P9	Геометриски центар Geometric centre	[]	[]	[]	[]
P10	Амбиент (надвор, во сенка) Ambient (outside, shaded)	[]	[]	[]	[]

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите (тестови со товар) | Single-use loggers in the pallets (loaded tests)

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	Позиција во возилото Position in the vehicle	E1 — горен слој, кон вратите (сер. бр.) E1 — top layer, door side (serial)	E2 — долен слој, центар (сер. бр.) E2 — bottom layer, centre (serial)	Сертификат на серијата Lot certificate
[OQ-P01]	[G]	[ред 1, лево row 1, left]	[]	[]	[]
[OQ-P02]	[G]	[ред 1, десно row 1, right]	[]	[]	[]
[OQ-P03]	[G]	[ред 2, лево row 2, left]	[]	[]	[]
[OQ-P04]	[G]	[ред 2, десно row 2, right]	[]	[]	[]
[OQ-P05]	[G]	[ред 3, лево row 3, left]	[]	[]	[]
[OQ-P06]	[G]	[ред 3, десно row 3, right]	[]	[]	[]
[OQ-P07]	[G]	[ред 4, лево row 4, left]	[]	[]	[]
[OQ-P08]	[G]	[ред 4, десно row 4, right]	[]	[]	[]
[OQ-P09]	[G]	[ред 5, лево row 5, left]	[]	[]	[]

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање — L01 (пример)

QASOP_0XX_A03

OQ Execution Record — Temperature Mapping — L01 (example)

Верзија | Ver : **DRAFT**

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	Позиција во возилото Position in the vehicle	E1 — горен слој, кон вратите (сер. бр.) E1 — top layer, door side (serial)	E2 — долен слој, центар (сер. бр.) E2 — bottom layer, centre (serial)	Сертификат на серијата Lot certificate
[OQ-P10]	[G]	[ред 5, десно row 5, right]	[]	[]	[]
[OQ-P11]	[G]	[ред 6, лево row 6, left]	[]	[]	[]
[OQ-P12]	[G]	[ред 6, десно row 6, right]	[]	[]	[]
[OQ-P13]	[G]	[ред 7, лево row 7, left]	[]	[]	[]
[OQ-P14]	[G]	[ред 7, десно row 7, right]	[]	[]	[]
[OQ-P15]	[G]	[ред 8, лево row 8, left]	[]	[]	[]
[OQ-P16]	[G]	[ред 8, десно row 8, right]	[]	[]	[]
[OQ-P17]	[G]	[ред 9, лево row 9, left]	[]	[]	[]
[OQ-P18]	[G]	[ред 9, десно row 9, right]	[]	[]	[]
[OQ-P19]	[G]	[ред 10, лево row 10, left]	[]	[]	[]
[OQ-P20]	[G]	[ред 10, десно row 10, right]	[]	[]	[]
[OQ-P21]	[G]	[ред 11, лево row 11, left]	[]	[]	[]
[OQ-P22]	[G]	[ред 11, десно row 11, right]	[]	[]	[]
[OQ-P23]	[G]	[ред 12, лево row 12, left]	[]	[]	[]
[OQ-P24]	[G]	[ред 12, десно row 12, right]	[]	[]	[]
[OQ-P25]	[G]	[ред 13, лево row 13, left]	[]	[]	[]
[OQ-P26]	[G]	[ред 13, десно row 13, right]	[]	[]	[]
[OQ-P27]	[G]	[ред 14, лево row 14, left]	[]	[]	[]
[OQ-P28]	[G]	[ред 14, десно row 14, right]	[]	[]	[]
[OQ-P29]	[G]	[ред 15, лево row 15, left]	[]	[]	[]

3 Резултати по тест | Results per test

Тест Test	Почеток Start	Крај End	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	Воздух мин./макс. (°C) / позиција Air min./max. (°C) / position	Палети мин./макс. (°C) / логер Pallets min./max. (°C) / logger	МКТ (°C)	Време надвор (мин) Time out (min)	Критериум исполнет Criterion met
OQ-1 Празно возило Empty vehicle	[]	[]	[]	[]	—	[]	[]	[]
OQ-2 Полно ≥ 125 % времетраење Loaded ≥ 125 % duration	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-3 Врата 2 × 5 мин Door 2 × 5 min	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-4 Прекин на напојување (само активна; □ N/A) Power interruption (active only; □ N/A)	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-5 Летно мапирање со товар Summer mapping, loaded	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
OQ-6 Зимско мапирање со товар Winter mapping, loaded	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Време до опсег по вклучување (мин; само активна) Time to range after start (min; active only)	[]	Враќање во опсег по врата 1 / врата 2 (мин) Return to range after door 1 / door 2 (min)	[]	Време на задржување (мин) Hold time (min)	[]
Жешка точка (воздух / палета) Hot spot (air / pallet)	[]	Студена точка (воздух / палета) Cold spot (air / pallet)	[]	Рутинска позиција: USB логер Routine position: USB logger	[]
Рутинска позиција: логер во палета (E1 / E2) Routine position: pallet logger (E1 / E2)	[]				

Необработените податоци (изворна датотека од секој USB логер со SHA-256 и PDF-извештај од секој логер за еднократна употреба, со сериски број и временски печат) се прилагаат и се чуваат со овој запис; печатените вредности мора да се пресметаат од нив. | The raw data (original file of each USB logger with SHA-256 and the PDF report of each single-use logger, with serial number and timestamps) are attached and retained with this record; the printed values must be calculated from them.

4 Отстапувања | Deviations

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Тест повторен Test repeated
[]	[]	[]	[]	[]

5 Потписи по тест | Sign-off per test

Тест Test	Извршил Executed by	Датум Date	Проверил (второ лице) Verified by (second person)	Датум Date
OQ-1	[]	[]	[]	[]
OQ-2	[]	[]	[]	[]
OQ-3	[]	[]	[]	[]
OQ-4	[]	[]	[]	[]
OQ-5	[]	[]	[]	[]
OQ-6	[]	[]	[]	[]



Сите критериуми исполнети — продолжи кон PQ | *All criteria met — proceed to PQ*



Не се исполнети — отстапување | *Not met — deviation*

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Одобрил продолжување кон PQ (QA) <i>Released to PQ (QA)</i>	[]	[]	[]

Име на документ | Document name:
**Запис за извршување на PQ пратка — PQ-1 = T1
(пример)**

PQ Shipment Execution Record — PQ-1 = T1 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

QASOP_OXX_A04

Запис за извршување на PQ пратка — PQ-1 = T1 (пример) | PQ Shipment Execution Record — PQ-1 = T1 (example)
(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	[L01]	Протокол бр. Protocol No.	[TVP-L01-26]
PQ пратка PQ shipment	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	UTID (WHSOP_003) UTID (WHSOP_003)	[TR-20261020-001]
Датум Date	[20.10.2026]		
Сезона Season	[есен (октомври) autumn (October)]		
Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	[]	Палети G / M Pallets L / S	[47 / 0]
Превозник / возило Carrier / vehicle	[Kuehne + Nagel (предвиден) Kuehne + Nagel (provisional)] · [V1: P01-P24 (24); V2: P25-P47 (23)]		
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive		
Полициско придружување потврдено (МВР бр.) Police escort confirmed (MoIA No.)	[]		

☒	Реален производ Real product	☐	Симулиран товар (иста маса и конфигурација на палети) Simulated load (same mass and pallet configuration)
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---

2 Логери | Loggers

2.1 USB логери | USB loggers

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Мин. (°C)	Макс. (°C)	МКТ (°C)	Макс. RH (%)	Време надвор (мин) Time out (min)
Жешка точка од ОQ OQ hot spot	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Студена точка од ОQ OQ cold spot	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Амбиент (надвор) Ambient (outside)	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите | Single-use loggers in the pallets

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)
[TR-20261020-001-P01 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P02 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P03 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P04 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P05 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:

Запис за извршување на PQ пратка — PQ-1 = T1 (пример)

PQ Shipment Execution Record — PQ-1 = T1 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)
[TR-20261020-001-P06 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P07 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P08 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P09 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P10 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P11 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P12 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P13 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P14 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P15 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P16 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P17 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P18 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P19 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P20 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P21 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P22 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P23 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P24 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P25 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P26 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P27 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P28 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P29 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P30 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P31 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P32 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P33 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P34 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P35 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P36 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P37 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P38 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P39 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P40 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P41 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P42 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P43 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P44 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P45 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P46 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261020-001-P47 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**Запис за извршување на PQ пратка — PQ-1 = T1
(пример)**

PQ Shipment Execution Record — PQ-1 = T1 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

3 Тек на пратката | Shipment timeline

Настан Event	Време Time	Забелешка Remark
Предкондиционирање почнато (само активна) Pre-conditioning started (active only)	[]	[]
Палетите завиткани, логерите активирани Pallets wrapped, loggers started	[]	[]
Товарање завршено, вратата затворена Loading complete, door closed	[]	[]
Поаѓање Departure	[]	[]
Застанувања (место, траење) Stops (place, duration)	[]	[]
Пристигнување Arrival	[]	[]
Отворање и истовар Opening and unloading	[]	[]
Вкупно времетраење (h:min) Total duration (h:min)	[]	[]

4 Критериуми за прифаќање | Acceptance criteria

Nº	Критериум Criterion	Резултат Result	Да Yes	Не No
1	Сите логери во палетите во опсег во текот на целото патување All pallet loggers within range throughout the journey	[]	[]	[]
2	МКТ во опсег MKT within range	[]	[]	[]
3	Макс. RH ≤ 60 % (каде е применливо) Max. RH ≤ 60 % (where applicable)	[]	[]	[]
4	Времетраење ≤ квалификуваното максимално Duration ≤ qualified maximum	[]	[]	[]
5	Пломбите, лентите и завиткувањето цели Seals, tapes and wrapping intact	[]	[]	[]
6	Ланецот на надзор (WHSOP_003_A04) комплетен Chain of custody (WHSOP_003_A04) complete	[]	[]	[]
7	Пакувањето без оштетување Packaging undamaged	[]	[]	[]
8	Контролните јавувања ја потврдуваат одобрената рута; придружувањето присутно Check-in calls confirm the approved route; escort present	[]	[]	[]

Отстапувања (број и опис) | Deviations
(No. and description)

[]



Ги исполнува критериумите | Meets the criteria



Не ги исполнува | Does not meet the criteria

5 Потписи | Signatures

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел податоци (тим за валидација) Executed and entered data (validation team)	[]	[]	[]
Проверил податоците (второ лице) Verified the data (second person)	[]	[]	[]
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	[]	[]	[]

QASOP_OXX_A04

Запис за извршување на PQ пратка — PQ-2 = T2 (пример) | PQ Shipment Execution Record — PQ-2 = T2 (example)
(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	[L01]	Протокол бр. Protocol No.	[TVP-L01-26]
PQ пратка PQ shipment	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3	UTID (WHSOP_003) UTID (WHSOP_003)	[TR-20261027-001]
Датум Date	[27.10.2026]		
Сезона Season	[есен (октомври) autumn (October)]		
Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	[]	Палети G / M Pallets L / S	[85 / 0]
Превозник / возило Carrier / vehicle [Kuehne + Nagel (предвиден) Kuehne + Nagel (provisional)] · [V1: P01-P29 (29); V2: P30-P57 (28); V3: P58-P85 (28)]			
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☒ Пасивна Passive		
Полициско придружување потврдено (МВР бр.) Police escort confirmed (MoIA No.)	[]		

☒	Реален производ Real product	☐	Симулиран товар (иста маса и конфигурација на палети) Simulated load (same mass and pallet configuration)
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	---

2 Логери | Loggers

2.1 USB логери | USB loggers

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Мин. (°C)	Макс. (°C)	МКТ (°C)	Макс. RH (%)	Време надвор (мин) Time out (min)
Жешка точка од ОQ OQ hot spot	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Студена точка од ОQ OQ cold spot	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
Амбиент (надвор) Ambient (outside)	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите | Single-use loggers in the pallets

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)
[TR-20261027-001-P01 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P02 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P03 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P04 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P05 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на PQ пратка — PQ-2 = T2
(пример)

PQ Shipment Execution Record — PQ-2 = T2 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_0XX_A04

Верзија | Ver:
DRAFT

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)
[TR-20261027-001-P06 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P07 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P08 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P09 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P10 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P11 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P12 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P13 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P14 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P15 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P16 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P17 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P18 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P19 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P20 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P21 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P22 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P23 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P24 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P25 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P26 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P27 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P28 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P29 (V1)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P30 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P31 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P32 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P33 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P34 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P35 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P36 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P37 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P38 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P39 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P40 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P41 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P42 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P43 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P44 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P45 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P46 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P47 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P48 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P49 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P50 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P51 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P52 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на PQ пратка — PQ-2 = T2
(пример)

PQ Shipment Execution Record — PQ-2 = T2 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver:
DRAFT

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)
[TR-20261027-001-P53 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P54 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P55 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P56 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P57 (V2)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P58 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P59 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P60 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P61 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P62 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P63 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P64 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P65 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P66 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P67 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P68 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P69 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P70 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P71 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P72 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P73 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P74 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P75 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P76 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P77 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P78 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P79 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P80 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P81 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P82 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P83 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P84 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[TR-20261027-001-P85 (V3)]	[G]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

3 Тек на пратката | Shipment timeline

Настан Event	Време Time	Забелешка Remark
Предкондиционирање почнато (само активна) Pre-conditioning started (active only)	[]	[]
Палетите завиткани, логерите активирани Pallets wrapped, loggers started	[]	[]
Товарање завршено, вратата затворена Loading complete, door closed	[]	[]
Поаѓање Departure	[]	[]
Застанувања (место, траење) Stops (place, duration)	[]	[]
Пристигнување Arrival	[]	[]
Отворање и истовар Opening and unloading	[]	[]
Вкупно времетраење (h:min) Total duration (h:min)	[]	[]



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**Запис за извршување на PQ пратка — PQ-2 = T2
(пример)**

PQ Shipment Execution Record — PQ-2 = T2 (example)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

4 Критериуми за прифаќање | Acceptance criteria

Nº	Критериум Criterion	Резултат Result	Да Yes	Не No
1	Сите логери во палетите во опсег во текот на целото патување All pallet loggers within range throughout the journey	[]	[]	[]
2	МКТ во опсег MKT within range	[]	[]	[]
3	Макс. RH ≤ 60 % (каде е применливо) Max. RH ≤ 60 % (where applicable)	[]	[]	[]
4	Времетраење ≤ квалификуваното максимално Duration ≤ qualified maximum	[]	[]	[]
5	Пломбите, лентите и завиткувањето цели Seals, tapes and wrapping intact	[]	[]	[]
6	Ланецот на надзор (WHSOP_003_A04) комплетен Chain of custody (WHSOP_003_A04) complete	[]	[]	[]
7	Пакувањето без оштетување Packaging undamaged	[]	[]	[]
8	Контролните јавувања ја потврдуваат одобрената рута; придружувањето присутно Check-in calls confirm the approved route; escort present	[]	[]	[]

Отстапувања (број и опис) | Deviations
(No. and description)

[]



Ги исполнува критериумите | Meets the criteria



Не ги исполнува | Does not meet the criteria

5 Потписи | Signatures

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел податоци (тим за валидација) Executed and entered data (validation team)	[]	[]	[]
Проверил податоците (второ лице) Verified the data (second person)	[]	[]	[]
Прегледал (QA) Reviewed (QA)	[]	[]	[]

QASOP_0XX_A06

Регистар на квалификувани транспортни рути и тренд (пример) | Qualified Lane Register and Trend (example)

(QASOP_0XX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

ПРИМЕР / СИМУЛАЦИЈА — не е запис. Сите внесени податоци се во загради: сино — од нашите записи или пресметани; виолетово — пример, да се потврди; портокалово — се внесува на денот. | EXAMPLE / SIMULATION — not a record. Every entry is in brackets: blue — from our records or calculated; purple — example, to be confirmed; orange — entered on the day.

1 Регистар на рути | Lane register

Рута без статус QUALIFIED и важечки датум не се користи според WHSOP_003. Растојанието и времетраењето се внесуваат од TRA/A01 по мерење, не се проценуваат.
| A lane without QUALIFIED status and a valid date is not used under WHSOP_003. Distance and duration are entered from the TRA/A01 after measurement, not estimated.

Код Code	Место на прием Receipt point	Материјал / опсег Material / range	Превозник / возило / палети G/M Carrier / vehicle / pallets L/S	km	Макс. траење Max. duration	Извештај (A05) Report (A05)	Статус Status	Важи до Valid until	Ограничувања Limitations
L01	[Versa] · []	[меѓупроизвод 15–25 °C] [intermediate 15–25 °C]	[Kuehne + Nagel (предв.) / G- палети] [Kuehne + Nagel (prov.) / L pallets]	[]	[]	[]	[IN QUALIFICATION]	[—]	[PQ-1 = T1, PQ-2 = T2] [PQ-1 = T1, PQ-2 = T2]
L02	Царински магацин → локација Bonded warehouse → site	клонови / семе clones / seeds	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
L03	Овластено место за уништување Authorised destruction site	отпад (не е критична) waste (not critical)	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Статус: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED. | Status: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED.

2 Квартален тренд по рута | Quarterly trend per lane

Код Code	Квартал Quarter	Број на пратки Shipments	Мин. (°C)	Макс. (°C)	Највисок МКТ (°C) Highest MKT (°C)	Екскурзии (бр.) Excursions (No.)	Тренд Trend	Мерка Action	Прегледал (QA) Reviewed (QA)
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

3 Реквалификации и промени | Requalifications and changes

Код Code	Датум Date	Причина (годишна / промена / екскурзија / тренд) Reason (annual / change / excursion / trend)	Контрола на промени бр. Change control No.	Обем Scope	Извештај Report	Нов статус New status
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]